



Val av reläfunktion via JP3 och JP4:
 Potentialfri brytare är default.

| | | | | |
|--|------------|--------------|-------|------|
| | JP3 | Potentialfri | REL 2 | <ND> |
| | JP4 | 24 VAC | REL 3 | <C> |
| | JP3 | | REL 4 | <NC> |
| | JP4 | | REL 5 | <-> |
| <td>JP4</td> <td></td> <td>REL 6</td> <td><G0></td> | JP4 | | REL 6 | <G0> |
| <td>JP4</td> <td></td> <td>REL 7</td> <td><G+></td> | JP4 | | REL 7 | <G+> |

| | |
|--------------------|---------------------------|
| LED | Anslutningar |
| [Indikerar aktiv] | K-I2C: För tillbehör |
| 1: LED(CAN) | BLE: Modul för Bluetooth® |
| 2: Processor | Byglar |
| 3: +5V på kort | JP1: Terminering [CAN] |
| 4: RGB(Driftsläge) | JP3 & JP4: Relä |
| | JP6: DIN |