

* Signal GT kopplas inte in. Aktiva tilluftsdon är utrustade med givare för rumstemperatur.

** Skilj på fas (G+/24VAC) och nolla (G0/0):
Gemensam nolla för 24VAC och signaler.

RCX/RCX-B = Rumsklimatsregulator

LCX/LCX-B = Labklimatsregulator

CBX = Kopplingsbox TTC, VTD

CBD = Kopplingsbox ISQ, ISQ-F, ISQ-S

DCV-RC/DCV-RCb = Rumsklimatsstyrning

DCV-LC/DCV-LCb = Labklimatsstyrning

