



- RCX/RCXb = Rumsklimatsregulator
- LCX/LCXb = Labklimatsregulator
- CBD = Kopplingsbox TTC, VTD
- CBD = Kopplingsbox ISQ, ISQ-F, ISQ-S
- DCV-RC/DCV-RCb = Rumsklimatstyrning
- DCV-LC/DCV-LCb = Labklimatstyrning

Utsignal:  
 GQ: 2-10V (400-2000 ppm)  
 GT: 0-10V (12-43°C)

\*GT kopplas inte in  
 \*\* Notera: Skilj på fas (G+/24VAC) och G0/0: Gemensam nolla för 24 VAC och signaler (GQ, GT).

