

GO-C EXTERN NÄRVAROGIVARE

Sektion från förbindningsschemat till RCXb/ LCXb/ BCXb

GTQ-D/-V = Temp och koldioxidgivare

GO-C, XPIR = Närvarogivare, 5VDC


CBR = Belysningsstyrningsbox

PD-2400 = Närvarogivare, 24VAC

RCXb = Rumsklimatsregulator (DCV-RCb)

LCXb = Labklimatsregulator (DCV-LCb)

BCXb = Klimatbaffelregulator



Kopplingsbox CBD till ISQ-160, ISQ-200, ISQ-F, ISQ-V

CBR = Belysningsstyrningsbox

A4x405 = Ventilställdon, 24VAC (On/Off)

GS-C = Ljudnivågivare

GO-C, XPIR = Närvarogivare, 5VDC

ISQ-160/ -200/ -F = Aktiv taktilluftsdon

ISQ-V = Aktivt väggmonterat tilluftsdon

